CUBO PREMIUM LINE

PLAN DE MONTAGE POUR ABRIS DE JARDIN À LATTES VERTICALES

1. BASE :

Prévoyez une surface dur (béton, klinkers,...) et parfaitement plane.

2. FIXER LES POTEAUX AVEC DES POUTRES :



Nettoyage des encoches du poteau

Glissez les poutres dans les encoches des poteaux carrés



Vis de 70 mm

Les queues d'aronde des poutres de toit sont de hauteur différentes et assurent le drainage



Placer les poutres de toit dans les encoches prévus à cet effet.
Emboîter les poutres dans le fond des encoches.

- Si un mur intermédiaire est fourni avec les murs de lattes verticales, une poutre chanfreinée est fournie pour combler l'espace en haut entre la poutre et le mur.
- La poutre oblique doit être placée entre 2 poteaux en T.



Poteau en T

3. COMPOSITION DES PAROIS VERTICALES :

- Placez d'abord les murs verticaux, puis finissez par le toit.
- Utilisez la liste ci-dessous pour déterminer où et quels panneaux doivent être utilisés.

COMPOSITION DES MURS

- Mur 147 : 73,5 + 73,5 cm
- Mur 180 : 90 + 90 cm
- Mur 180 avec porte simple : 90 + porte
- Mur 237 : 90 + 73,5 + 73,5 cm
- Mur 237 avec porte simple : 73,5 + 73,5 cm + porte
- Mur 237 avec double porte : 90 + porte
- Mur 294 : 4 x 73,5 cm
- Mur 294 avec porte simple : 102 + 102 cm + porte
- Mur 294 avec double porte : 73,5 + 73,5 cm + porte
- Mur 339 : 102 + 90 + 73,5 + 73,5 cm
- Mur 339 avec porte simple : 102 + 73,5 + 73,5 cm

OTIVA
OUTDOOR WOOD & ADVICE

4. PLACER LE MUR EXTÉRIEUR AVEC AVEC L'ISOLANT NOIR :

Fixez les sous-poutres au sol.

Le matériel de fixation dépend de la surface et n'est pas inclus dans l'emballage.



Coupez l'isolant noir juste au-dessus de la barre inférieure.

Coupez l'isolant noir juste en dessous de la solive.

Uniquement si le panneau s'appuie contre un poteau.

OTIVA
OUTDOOR WOOD & ADVICE

5. PLACEZ LE MUR EXTÉRIEUR AVEC L'ISOLANT NOIR CONTRE LE POTEAU :

Lorsque vous placez le panneau contre un poteau, repliez le rabat sur le côté du poteau vers l'intérieur (après quoi; collé avec le kit fourni, voir ci-dessous)



Avec 2 vis le panneau au dessus
visser dans la poutre de support.

Avec 2 vis le panneau en bas
visser dans la poutre inférieure.



Collez la toile au poteau avec du mastic

Vis 4x40

Appuyez la toile contre le poteau avec la latte de fixation, puis vissez-la contre le panneau.

(3 vis 4x40 par liteau)

Vis 5x70

Fixer la latte de fixation au poteau

(2 vis 5x70 par liteau)

OTIVA
OUTDOOR WOOD & ADVICE

6. JOINDRE DEUX PANNEAUX AVEC LA TOILE :

- Reliez les panneaux suivants entre eux avec des plaques métalliques, à l'intérieur.
- Le mieux est de les monter en bas, ils ne seront alors pas visibles par la suite.

Vis *4x40*

Plaques de connexion à utiliser avec les types de mur 2, 3 et 4.

Les tissus des différents panneaux doivent être attachés les uns aux autres à l'extérieur avec du ruban adhésif.

1. Pour cela, retirez une latte des deux panneaux (dévissez depuis l'intérieur)
2. Collez le ruban sur la couture
3. Remontez les lattes



OTIVA
OUTDOOR WOOD & ADVICE

7. INSTALLER LA FINITION INTÉRIEURE :

CUBO TYPE 1:

Coins de fixation

Vis *4x40*

Placer le profilé en L sur les lattes des panneaux

CUBO TYPE 3:

Lames à rainure et languette 18mmx120mm, longueur 2,025m, peuvent être posées verticalement.

A fixer avec des clous sans tête,

8 clous par planche.

OTIVA
OUTDOOR WOOD & ADVICE

8. INSTALLER LA FINITION INTÉRIEURE :

A. Le mur doit être placé à niveau.

B. Visser la latte de fixation contre le panneau. La latte doit être alignée avec les lattes transversales du panneau.

Vis 4x40

C. Placez la porte et vissez-la dans la latte de fixation.

Le devant de la porte doit affleurer le devant du mur.

Vis 5x70

D. Fixez la porte en haut dans la traverse du dessus.

Retirez la vis centrale de chaque charnière côté poteau ou côté mur et remplacez-la par des vis plus longues de 50 mm (sac 11).

OTIVA
OUTDOOR WOOD & ADVICE

9. INSTALLER LE MUR INTÉRIEUR :

Placez les panneaux sur la poutre inférieure et marquez au-dessus de la poutre du toit. (suivre la pente de la pente du toit)



Coupez les lattes à la bonne hauteur et placer les panneaux

10. FINITION DU TOIT :

Pose des planchettes de sous toiture :

Fixez les planches de toit avec des clous. Deux clous par planche par poutre.



Fixer la latte de support 28x28mm en bas contre les poutres de support latérale du toit avec des clous



Lors de la pose des planches de toiture;
décaler les joints (effet parquet dit à l'anglaise)

OTIVA
OUTDOOR WOOD & ADVICE

Evacuation pluviale :

Placez toujours la descente d'eau dans le coin du bâtiment où le toit est le plus bas.



Tracer le rond, sur les planchettes - face intérieure de la toiture, ou viendra se positionner la descente d'eau



Découpez une ouverture de 14x14cm



Visser une planche sous le plafond

- Placez l'EPDM (bâche en caoutchouc) sur le toit. L'EPDM peut rétrécir fortement à basse température. Par conséquent, laissez suffisamment de réserve lors de la mise en place.
- Faire une ouverture dans l'EPDM à l'emplacement de la descente d'eau de pluie.
- Placez le tuyau PVC (descente d'eau) par le bas dans l'ouverture et vissez-le avec le collier à visser. Collez l'anneau supérieur sur l'EPDM.

Visser la planche avec 8 vis de 25 mm

Lattes de couverture (profil L) :

Placez en premier lieu une latte de couverture sur tout le pourtour de l'abri.

Couvrez l'EPDM sur l'ensemble du toit, en prévoyant un peu de débordement. La bâche doit s'étendre sur tout l'abri de jardin, sur la première latte de couverture et sur le bord. Ensuite, placez la deuxième latte de recouvrement dessus. Coupez la bâche après avoir placé les lattes de couverture. Pour une bonne étanchéité, la bâche doit reposer complètement sur le bord inférieure.

Important !

Assurez-vous que les 2 lattes de couverture s'emboîtent bien.





Visser les lattes de couverture de 5x70 mm (sachet 4)

OTIVA
OUTDOOR WOOD & ADVICE

11. VENTILATION :

Prévoyez une grille de ventilation dans votre Cubowood pour une bonne circulation de l'air dans l'abri de jardin. L'air humide est évacué de l'abri de jardin par les grilles de ventilation.

Pour obtenir une circulation d'air optimale, il est préférable de placer les grilles de ventilation en diagonale les unes par rapport aux autres, une grille de ventilation en haut d'un côté de l'abri de jardin et une grille de ventilation de l'autre côté en bas.

Faites une ouverture plus petite que la grille dans la paroi, prévoyez suffisamment de matière bois afin de fixer la grille.

12. INFO EXTRA :

Un tube de colle pour toiture EPDM de 290 ml suffit pour • environ 2 m² de revêtement de toiture EPDM.

Après avoir monté les premières lattes de couverture (profil L), placez la bâche EPDM sur le toit

Traitement simple et sans brûleur



Dépliez la bâche sur le toit. Laisser « reposer » la bâche environ 1 heure pour neutraliser la tension (d'usine).



Pliez la bâche en deux et appliquez la colle de toiture EPDM sur la surface du toit en bandes. Collez la bâche sur la colle placé tous les 50 cm en bandes et appuyez fermement avec un rouleau.

Finition des coins intérieurs et extérieurs



Pliez la feuille dans le coin en un cône. Pliez ensuite le papier d'aluminium à plat sur le bord du drak et terminez avec des lattes de bois.

OTIVA
OUTDOOR WOOD & ADVICE

Couvrir la zone autour de l'évacuation avec de la colle EPDM (Aquaplan). Collez également l'EPDM sur le bord, de la même manière que le reste du toit.

Coupez une croix au centre du trou d'évacuation avec un cutter. Couvrir le bord du siphon avec de la colle EPDM.

Pour assembler le panneau de contreplaqué, un trou doit d'abord être découpé dans le toit avec une scie sauteuse. La découpe dans le toit doit être plus petit que le panneau contreplaqué, ceci permettra de fixer le panneau contreplaqué par le dessus sur le bord de la découpe du toit.
La ligne pointillée rouge représente le trou dans le toit.

Poussez ensuite l'amorce, filet vers le bas, à travers la croix découpé dans l'EPDM. La grille d'évacuation restant vers le haut.

Continuez à appliquer une pression sur l'amorce tout en coupant les restes d'EPDM autour du filtage pour venir par la suite visser le collier par le dessous de l'amorce.

OTIVA
OUTDOOR WOOD & ADVICE